

Skötselråd

Textil

Textilmöbler finns i alla möjliga former och färger, och det är viktigt att du kan ta hand om din möbel på rätt sätt. Följ alltid tillverkarens skötselråd.

Idag är det till exempel vanligt att textilmöbler kräver kemtvätt.

Innan möbelen tas i bruk, behandla den med Textile Protection (ingår i Textile Clean and Protect).

Detta ger möbelen en skyddande impregnering, som gör det svårare för fläckar att tränga ner i tyget.

Det blir även lättare att ta bort fläckar som uppkommit. I den vardagliga skötseln ingår både rengöring och skyddsbehandling. Dammsug möbelen regelbundet, för att få bort lös smuts och damm.

Rengör lätt smutsad och solkig möbel såhär:

Fukta en microfiberduk i hett vatten och pumpa på ett par tag Textile Cleaner. Vrid ur hårt och rulla sedan duken runt en svamp. Borsta tyget med rullen i olika riktningar för att lyfta bort smutsen ur tyget.

Fläckar tas bort med Textile Cleaner på en svamp.

Återimpregneringen med Textile Protection bör göras ungefär 2-4 gånger om året. Hur ofta man ska behandla sin möbel beror förstås på hur mycket och på vilket sätt möbelen används. Se bruksanvisning på etiketterna.

För fläckborttagning använder man Textile Cleaner eller de övriga komponenterna i Spot Remover kit. I kitet finner man en fläckguide, som förklarar vilka produkter man skall använda till vilken typ av fläck. Kontrollera alltid noga att textilen tål behandlingen. Läs instruktionerna på flaskan noggrant.

Rengöringen går alltid mycket lättare om tyget är noggrant impregnerat med Textile Protection..

”Sittspeglar”

Möbeltyger med lugg, till exempel sammet och plysch kan skifta i nyans beroende på hur ljuset faller på. Sittrosor kan bildas på tyger med lugg då luggen trycks ner av att man till exempel sitter på tyget. ***det i sig är inget fel utan naturligt för denna typ av tyger.***

Sittspeglar kan även komma av att smuts krupit ned i fibrerna och luggen, när luggen sedan kläms ihop fastnar den på grund av smutsen. Viktigt att tänka på är att regelbundet dammsuga samt borsta upp luggen för att undvika problem.

Skulle det ändå vara så att luggen lagt sig ner kan man prova att rengöra med en vattendammsugare och sedan borsta luggen igen. Man kan även pröva att spruta lite vatten på själva området och därefter borsta upp tyget lite lätt med en microfiber trasa.

Noppning

När en textilvara med mer eller mindre utstående fiberändar utsätts för nötning under användning eller tvätt kan det hända att fibrerna gnuggas samman till noppor istället för att nötas av eller behålla sin "självständighet". De utstående fibrerna kan antingen finnas från första början genom varans konstruktion eller uppstå genom fiberglidning vid mekanisk bearbetning. Nötningen på en textilvara kan till exempel både frambringa de utstående fiber ändarna och orsaka själva noppbildningen. Noppbildning uppträder främst hos textilier som helt eller delvis består av -18- syntetfibrer. Det beror dels på att de glatta syntetfibrerna lätt glider ut på ytan och dels på att de genom sin strykta istället bildar noppor med grannfibrerna istället för att nötas av.

Beroende på textilvarans konstruktion kan noppor bildas, ***detta skall dock inte anses vara en reklamation.***

Noppning från främmande fibrer

Det kan hända att noppliknande tillstånd uppstår som inte beror på möbeltextilen. De kommer då från andra material som textilen varit i kontakt med. Det kan till exempel vara från kläder eller en filt som fäller mycket fibrer. Denna typ av noppning uppstår när materialet innehåller syntetiska fibrer, och ofta i kombination med statisk elektricitet. Statisk elektricitet drar till sig damm och partiklar som fäster sig i textilen och kan orsaka dessa "noppliknande" tillstånd. Detta kan helt eller delvis bero på för låg luftfuktighet och problemet är störst under vinterhalvåret då man gärna stänger igen och kanske höjer värmen. Använd gärna en luftfuktare då det förebygger problemet. ***Att en textilvara kan noppa sig skall inte anses vara en reklamation.*** Det finns produkter att köpa för att motverka noppbildning samt statisk elektricitet, finns även noppmaskin som är gjord att ta bort dina noppor lätt - fråga din möbelhandlare.

Vid Noppor

Om noppor uppstår, använd en noppmaskin och behandla därefter tyget med en textilimpregnering.

Det är viktigt att bruksanvisning/skötselråden följs för att garantin skall gälla!

Har ni några frågor eller funderingar kring skötseln av er möbel kontakta oss gärna så ska vi se om vi kan hjälpa er.

Öhmans Möbler
Wedavägen 18

08-55060315

ohmansmobler@hotmail.com